


SL 10 dimensioni testata

Lunghezza minima: 500mm  
 Lunghezza massima: 10m  
 Capacità massima di carico : 16 ton fino a 5.5m e  
 10 ton fino a 7m di interasse

**SectionLift 10 tabella carico/interasse**




■ SWL con angolo di 30° STV ■ SWL con angolo di 45°STV

Elementi	peso (Kg)
Testata e piastra di collegamento	14.0
0.5m Strut	17.2
Struttura l= 1m	25.6
Struttura l 1.5m	34.0
Struttura l 2m	42.4
Struttura l 2.5m	50.2
Struttura l 3m	59.0
Struttura l 3.5m	68.0
Struttura l 4m	76.0
Struttura l 7m	126.0
Grillo superiore – 9.5t	3.2
Grillo inferiore – 8.5t	2.2


**Calcolo della portata di ogni tirante superiore a singolo braccio. (2 richiesti.)**

Per angolo  $\beta = 30^\circ$  STV = carico max (16t) x 0.58 = 9.3t

Per angolo  $\beta = 45^\circ$  STV = carico max (14t) x 0.70 = 9.1t



Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di procedere all'utilizzo di questo accessorio. I bilancini componibili o modulari possono essere configurati in vari modi a seconda dell'interasse desiderato. Assicurarsi che il bilancino sia configurato correttamente per la tipologia di carico da sollevare e per la configurazione dei punti di aggancio presenti sul pezzo. Prima del suo utilizzo verificare inoltre che sia stato regolarmente sottoposto a ispezione da una parte di una persona competente.



#### Identificazione dei componenti



Testata  
e grilli



Piastra di  
collegamento



Struttura

Part Number	Componenti	Peso (Kg)
10-EF1	testata	10.9
10-LL2	Piastra di collegamento	3.0
10-ST0.5	Struttura l= 0.5m	17.2
10-ST1	Struttura l= 1m	25.6
10-ST1.5	Struttura l= 1.5m	34.0
10-ST2	Struttura l= 2m	42.4
10-ST2.5	Struttura l= 2.5m	50.2
10-ST3	Struttura l= 3m	59.0
10-ST3.5	Struttura l= 3.5m	68.0
10-ST4	Struttura l= 4m	76.0
10-ST7	Struttura l= 7m	126.0
10-S17	Grillo Superiore- 9.5t	3.2
10-S12	Grillo Inferiore- 8.5t	2.2
10-B20	M20 x 65 GR8 bollone / dado e rondella	-

#### SL 10 – dettagli.

- Lunghezza minima: 0.5m, lunghezza massima: 10m
- Capacità massima di carico: 16 tonnellate fino a 5.5m di lunghezza
- Massimo angolo dei tiranti,  $\beta$  = 45 gradi.
- Coppia di serraggio bulloni: 280Nm.


## Istruzioni di assemblaggio

1. Assicurarsi che tutti i componenti siano liberi da danni, difetti e deformazioni e che siano della misura corretta per il sollevamento intrapreso.
2. Posare i componenti su una superficie piana nella configurazione di montaggio. Tenere le strutture più lunghe verso il centro del bilancino se la configurazione scelta ne richiede più di 2. Non utilizzare mai più di 5 strutture nell'assemblaggio di un bilancino.
3. Fissare tutti i componenti garantendo che le facce delle flange siano libere da corpi estranei, sporco e detriti. Utilizzare bulloni, dadi e rondelle specifici, serrati alla corretta coppia.
4. Posizionare la piastra di collegamento all'interno della testata con il foro di diametro maggiore verso la parte alta ed allineato con il foro delle estremità.
5. Grillo superiore – posizionare una delle estremità del tirante superiore sul corpo del grillo e far passare il perno del grillo attraverso la piastra di collegamento. Assicurarsi che venga utilizzato il tipo di grillo superiore descritto in elenco. Se si utilizzano grilli con perno a vite assicurarsi che siano stretti, se si utilizzano bulloni di sicurezza accertarsi che la copiglia sia montata.
6. Grillo inferiore- collegare i tiranti di carico sul grillo inferiore scelto sulla base di quanto indicato nell'elenco componenti.
7. Attaccare i tiranti superiori al gancio della gru e quelli inferiori al carico.
8. **IMPORTANTE** – verificate il corretto montaggio del bilancino prima di ogni operazione di sollevamento.

## Istruzioni di montaggio dei tiranti

**Importante** - scegliere correttamente i tiranti a seconda dell'angolo di carico (vedere apposita tabella). Questa è un'operazione importante per l'utilizzo in sicurezza del bilancino.

**Importante** - garantire la distanza minima tra l'estremità e il tirante

**Importante**

- Assicurarsi che il carico sia connesso unicamente attraverso i grilli inferiori.
- Non appendere carichi in nessun altro punto del bilancino.
- Assicurarsi che nessuna parte del carico venga a contatto diretto con il bilancino.
- Assicurarsi che i tiranti inferiori siano inclinati 6 gradi in meno di quelli superiori.
- Mai eccedere oltre la portata.
- Assicurarsi che il bilancino sia correttamente assemblato prima di ogni operazione di sollevamento.
- Assicurarsi che i tiranti non si intreccino.

Estensione (m)	$\beta = 30^\circ$	$\beta = 45^\circ$
0.5	16.40	13.40
1.0	16.40	13.40
1.5	16.40	13.40
2.0	16.40	13.40
2.5	16.40	13.40
3.0	16.40	13.40
3.5	16.40	13.40
4.0	16.40	13.40
4.5	16.40	13.20
5.0	16.40	11.10
5.5	16.40	9.60
6.0	14.40	8.30
6.5	12.50	7.20
7.0	11.00	6.30
7.5	9.60	5.50
8.0	8.60	4.90
8.5	7.60	4.40
9.0	6.70	3.90
9.5	6.10	3.50
10.0	5.50	3.10

**IN CASO DI DUBBI- CHIEDERE**